



202302V3



Content

EN	English	2
TW	Traditional Chinese	15
JP	Japanese	27
KR	Korean	39









 Each Wingman XE 2 can only connect to a single controller device. Wingman XE 2 supports most of the accessories that are compatible with original factory specifications. To expand the number of supported accessories, firmware will be updated irregularly.



LED Display

Lighting	Status
Blue LED Permanently on	The connector and the device are currently connected.
Blue LED Slow blinking (Once every two seconds)	Wired device is not connected Wireless device is searching for connection
Blue LED Fast blinking	Wireless connection mode is ON. Searching for pairing device
Red LED Blinking	Turbo-Remap button is being pressed
Red LED Permanently on	Entering Turbo-Remap Settings

Connecting to the Device

1. Connects to Console

Insert Wingman XE 2 into the PS4 console USB port. Slow blinking of the Blue LED indicates that the connection to the console is successful.

2. Connects to Wired Controller

Connect the wired controller or game pad to Wingman XE 2 through the USB port.

3. Connects to Wireless Controller

<u>(1) PS5 / PS4 / PS3 :</u>

Connecting the controller and the Wingman XE 2, using a USB cable for the first time. Remove the USB cable after the Blue indicator is on.

<u>(2) Xbox 360</u>

Simply connect the X360 wireless receiver to the Wingman XE 2 through the USB port. The Blue indicator means they are connected.

(3) Xbox Elite 2 / Xbox One / XSX|S/ Switch Pro

Connect the Xbox One wireless controller (Bluetooth model) or the Xbox One Elite Series 2 to the Wingman XE 2 and the controller will be ready for use. When connecting, hold the LED buttons at the two sides of the Wingman XE 2 for 1 second to enter wireless connection mode. Then press the **Pair button** on the wireless controller to begin pairing. Fast blinking of Blue LED indicates that pairing is in progress.



Pair button



// SWITCH

On Switch, go to System Settings → Controllers and Sensors, and turn ON Pro Controller Wired Communication.

Connection Pairing Supplementary Instructions

step.1

Holding the LED buttons on the two sides of the Wingman XE 2 for 1 second will activate wireless connection pairing mode. The Wingman XE 2 will engage in pairing with surrounding Bluetooth devices. The pairing mode will end if:

A. The connection pairing with the wireless controller is successful.

B. The connection pairing is unsuccessful after 1 minute.

C. The LED buttons are held for 1 second.

step. 2

Wireless connection records between an Xbox One wireless controller (with Bluetooth function)/Xbox One Series 2 and the Wingman XE 2 will be erased if a wired connection is used. Wireless connection re-pairing will be required if wireless connection is used.

step. 3

If Xbox One Elite Series 2 controller is used, please turn off controller profile settings to prevent interference with Wingman XE 2's Turbo or Remap settings. As Xbox One Elite Series 1 controller is incapable of turning off profile settings, using Xbox One Elite Series 1 controller might result in Remap function overlapping.

Corresponding Buttons

XB 1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	РС
D-Pad (U/D/L/R)					
		Lx /	Ly		
		Rx /	Ry		
А	А	×	×	В	А
В	В	0	0	А	В
Х	Х			Y	Х
Y	Y	Δ	\triangle	Х	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
Xbox Guide Key	Xbox Guide Key	PS Key	PS Key	Home	Xbox Guide Key

Touch Pad Simulation Function

Using the Xbox 360 controller:

BACK + R Stick can simulate the PS4's Touchpad button. BACK + START can simulate the PS4's SHARE button.



Hold the R Stick to the left, then press BACK.





Hold the R Stick to the right, then press BACK.



Hold the BACK, then press START.

Touch Pad Simulation Function

Using the Xbox One controller:

VIEW + R Stick can simulate the PS4's Touchpad button. VIEW + MENU can simulate the PS4's SHARE button.





Hold the R Stick to the left, then press 🕞 VIEW.





Hold the R Stick to the right, then press 🕞 VIEW.





Hold the 🕞 VIEW, then press 🗐 MENU

The following instructions are based on the Xbox One controller. For those using other controllers, please refer to the **Corresponding Buttons List.**

Turbo Function Settings

Buttons that can be set as Turbo function buttons include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode:

Press VIEW + Xbox Guide, the RED LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.

- **Step 2.** Choosing a FK button: (e.g. Setting A as turbo function) Hold VIEW, then press A
- **Step 3.** Completing Setting Mode: Release all buttons, then press MENU to save settings.
- Step 4. Exit setting mode: Press Xbox Guide, the BLUE LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.

Cancelling Turbo Function

Step 1. Enter setting mode:

Press VIEW + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE 2 will be permanently on.

- **Step 2.** Erasing all Turbo function buttons Press VIEW + MENU
- Step 3. Exit setting mode: Press Xbox Guide, the BLUE LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.

Turbo Frequency Setting

The following instructions are based on the Xbox One controller. For those using other controllers, please refer to the **Corresponding Buttons List.**

Step 1. Enter the setup mode

Press VIEW + Xbox Guide, the RED LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.

Step 2. Turbo Frequency Setting

The Up button increases frequency while the Down button decreases it.

To increase frequency: press both VIEW and the Up buttons, and the indicator will flash faster.

To decrease frequency: press both VIEW and Down buttons, then the indicator will flash slower.

Step 3. Save

Press MENU to save your settings.

Step 4. Exit

Press the Xbox Guide button to leave Turbo setup mode. The RED LED indicator will then turned off.

The following instructions are based on the Xbox One controller. For those using other controllers, please refer to the **Corresponding Buttons List.**

Button Remap Settings

Buttons that can be Remap include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode: Press MENU + Xbox Guide, the RED LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.

- **Step 2.** Choosing a FK button: (e.g. Setting X as A+B) Press X
- **Step 3.** Choosing button to be set: Hold VIEW, then press A + B.
- **Step 4.** Completing setting mode: Release all buttons, then press MENU to save settings.
- Step 5. Exit setting mode: Press Xbox Guide, the BLUE LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.

Cancelling Button Remap Settings

- Step 1. Enter setting mode: Press MENU + Xbox Guide, the RED LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.
- **Step 2.** Erasing all settings for Button Remap Settings. Press VIEW + MENU.
- Step 3. Exit setting mode: Press Xbox Guide, the BLUE LED of the Wingman XE 2 will be permanently on.

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- · Ambient Operating Temperature0°C to +50°C

ISED Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference,
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



P/N: Wingman XE 2 M/N: ZPP0064

For the latest user guide and more information, visit our website: **www.brookaccessory.com**





/ Switch Pro / Fighting Stick

·每個 Wingman XE 2 一次僅能對應一支控制器裝置。 Wingman XE 2 支援大多數符合原廠規格之相容配件, 並不定時藉由韌體更新擴充支援清單。



LED

燈號	狀 態
藍色 LED	轉接器與裝置
恆亮	連線工作中
藍色 <i>LED</i> 慢速閃爍 (兩秒閃一次)	有線裝置未接續、 無線裝置連線搜尋中
藍色 <i>LED</i>	無線註冊模式啟動、
快速閃爍	搜尋配對裝置中
紅色 LED	Turbo-Remap
閃爍	功能鍵被按下
紅色 <i>LED</i>	進入Turbo-Remap
恆亮	設定模式

連線使用

1. 連接到遊戲主機

將 Wingman XE 2 連接到 PS4 主機的 USB 連接埠,當 藍色 LED 慢速閃爍即代表與主機連線成功。

2. 連接到有線控制器

將有線手把或大搖台以 USB 線連接至 Wingman XE 2 即可使用。

3. 連接到無線控制器

<u>(1) PS5 / PS4 / PS3 :</u>

依照有線連接之說明完成連線,當藍色燈號恆亮後將 USB 線移除, 再將 PS5 / PS4 / PS3 無線手把喚醒即可。

<u>(2) Xbox 360 :</u>

將X360無線遊戲接收器與 Wingman XE 2 透過 USB 介面連接即可 使用。藍色恆亮表示與手把連線成功

(3) Xbox Elite 2 / Xbox One / XSX|S/ Switch Pro:

將 Xbox One 無線控制器(藍芽規格)或 Xbox One 菁英手把二代 與 Wingman XE 2 進行無線配對連線後即可使用。配對時需按壓 Wingman XE 2 兩側的 LED 按鍵1秒鐘以進入無線配對狀態,並按 下無線控制器上的無線註冊鍵以進行配對。此時呈現 藍色LED 快 速閃爍狀態。





// SWITCH

打開 Switch 主機上的 System Settings → Controller and Sensors ·將 Pro Controller Wired Communication 設定改為 ON。

配對補充說明

step.1

按壓 Wingman XE 2 兩側的 LED 按鍵1秒鐘後會進入無線配對模式, 並會對周遭的藍芽裝置進行配對,當發生以下任一狀況時會退出配 對模式:

- A. 與無線手把配對成功
- B. 配對超過一分鐘仍未成功
- C. 再次按壓 LED 按鍵 1 秒鐘

step. 2

使用 Xbox One 無線控制器(藍芽規格)或 Xbox One 菁英手把二代 與 Wingman XE 2 進行無線配對後,若改為有線連接,將導致控制 器本身的無線配對紀錄被清除。再次以無線連線方式使用時,需重 新進行無線配對。

step. 3

若使用 Xbox One 菁英手把二代,請關閉手把的 Profile 設置,以避 免與 Wingman XE 2 本身的 Turbo 或 Remap 設置互相干涉。Xbox One 菁英手把一代因沒有關閉 Profile 功能,可能造成 Remap 功能 的重疊。

按鍵配置對應表

XB1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	РС	
D-Pad (U/D/L/R)						
		Lx /	Ly			
		Rx /	Ry			
А	А	×	×	В	А	
В	В	0	0	А	В	
Х	Х			Y	Х	
Y	Y	\triangle	\triangle	Х	Y	
LB	LB	L1	L1	L	LB	
RB	RB	R1	R1	R	RB	
LT	LT	L2	L2	ZL	LT	
RT	RT	R2	R2	ZR	RT	
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB	
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB	
MENU	START	OPTIONS	START	+	START	
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK	
Xbox Guide Key	Xbox Guide Key	PS Key	PS Key	Home	Xbox Guide Key	

觸控板模擬功能

使用Xbox 360 控制器:

Back 按鍵加上右搖桿可模擬 PS4 的觸控板按鍵。 Back 按鍵加上 START 按鍵可模擬 PS4 SHARE 按鍵。



Hold the R Stick to the left, then press BACK.





Hold the R Stick to the right, then press BACK.



觸控板模擬功能

使用Xbox One 控制器:

VIEW按鍵加上右搖桿可模擬PS4的觸控板按鍵。 VIEW按鍵加上MENU按鈕可模擬PS4 SHARE按鍵。



Hold the R Stick to the left, then press 🕞 VIEW.





Hold the R Stick to the right, then press 🕞 VIEW.





Hold the 🕞 VIEW, then press 🗐 MENU

連射功能設定

以下說明使用 Xbox One 控制器為範例,使用其他控制器請參 照按鍵配置對應表。

連射功能設定

允許設定連射功能的按鍵包括:A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10個按鍵(以下稱為FK)。

- Step 2. 選擇 FK 按鍵: (例如, A 設置 Turbo 功能) 按住 VIEW, 然後按 A。
- Step 3. 完成設置模式: 釋放所有按鍵,然後按 MENU 儲存設定。
- Step 4. 退出設置模式:
 - 按 Xbox Guide 鍵, Wingman XE 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

取消連射功能

Step 1. 進入設置模式:

按 VIEW + Xbox Guide 鍵,Wingman XE 2 將顯示 紅色 LED 恆亮。

- Step 2. 清除所有 Turbo 功能按鍵: 按 VIEW + MENU 鍵。
- Step 3. 退出設置模式:

按 Xbox Guide 鍵,Wingman XE 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

連射頻率設定

以下說明使用 Xbox One 控制器為範例,使用其他控制器請參照 按鍵配置對應表。

Step 1. 進入設定模式

按下 VIEW 和 Xbox Guide 鍵,進入到 Turbo 設定模式,燈號 顯示為 <mark>紅色 LED</mark>,表示已進入到 Turbo 設定模式。

Step 2. 連射頻率設定

左邊的方向鍵上代表將 Turbo 的頻率調高、方向鍵下則代表將 Turbo的頻率調低。

如果要調高,則同時按下 VIEW 和方向鍵上,此時的燈號的 閃爍頻率會跟著加快;

如果要調低,則同時按下 VIEW 和方向鍵下,此時的燈號頻 率會跟著降低。

Step 3. 儲存設定

按下 MENU 儲存設定。

Step 4. 退出設定

按下 Xbox Guide 鍵離開 Turbo 設定模式,<mark>紅色LED</mark> 燈號將會 熄滅。

按鍵自定義設定

以下說明使用 Xbox One 控制器為範例,使用其他控制器請參 照按鍵配置對應表。

重新分配設置

允許重新分配設置的按鍵包括:A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、 LSB、RSB 10個按鍵(以下稱為FK)。

Step 1. 進入設置模式:

按 MENU + Xbox Guide 鍵,Wingman XE 2 將顯示 紅色 LED 恆亮。

- Step 2. 選擇 FK 按鍵:(例如,X做A+B功能) 按 X 鍵。
- Step 3. 選擇重新分配按鍵:

 按住 VIEW,然後按 A + B 鍵。
- Step 4. 完成設置模式:

釋放所有按鍵,然後按 MENU 儲存設定。

Step 5. 退出設置模式:

按 Xbox Guide 鍵, Wingman XE 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

取消重新分配

Step 1. 進入設置模式:

按 MENU + Xbox Guide 鍵, Wingman XE 2 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 清除所有重新分配按鍵的設定:

按 VIEW + MENU 鍵。

Step 3. 退出設置模式:

按 Xbox Guide 鍵,Wingman XE 2 將顯示 藍色 LED 恆亮。

低功率電波輻射性電機管理辦法

▶ 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

▶ 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有 干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機 須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



P/N: Wingman XE 2 M/N: ZPP0064

最新版説明書 / 更多詳細操作請上 Brook 官網查詢 www.brookaccessory.com





/ PS5 / PS4 / PS3 / Xbox One / Xbox360 / Switch Pro / Fighting Stick に接続

 ・ウィングマンXE2ひとつにつき、一度にひとつのコントローラ デバイスしか接続できません。ウィングマンXE2は純正品メ ーカーの規格を満たす、互換性のあるほぼ全てのアクセサリ ーをサポートしています。またファームウェアアップデートに より、サポートリストを随時更新しています。



LED

ライト	状 態
青色LED 点灯	アダプターとデバイスの接続 作業中。
<mark>青色 LED</mark> ゆっくり点滅 (2秒に1回)	有線デバイスは未接続、無線 デバイスは接続を検索中。
<mark>青色 LED</mark> すばやく点滅	無線モードが有効になり、ペ アリングされたデバイスを検 索中。
赤色 LED 点滅	連射・ボタン割り当て設定ボタ ンが押された。
赤色 LED 点灯	連射・ボタン割り当て設定モー ドに入る。

接続して使用する

1. ゲーム機に接続する

ウィングマン XE 2 を PS4 本体の USB ポートに接続します。 青色 LED がゆっくり点滅すれば、本体との接続成功です。

2. 有線コントローラーに接続する

有線コントローラやアーケードスティックを、USB ケーブルでウィングマンXE2に接続するだけですぐ使えます。

3. ワイヤレスコントローラーに接続する

(1) PS5 / PS4 / PS3 :

PS5、PS4、PS3、Switch のワイヤレスコントローラーを初めて使用する際、 まずコントローラーと Wingman XE 2 を有線で接続して登録します。 青色 のランプが点灯したら、USB ケーブルを取り外してください。

(2) Xbox 360

X360 ワイヤレスコントローラとウィングマン XE を、USB ポートから接続 して使用します。 ランプが 青色 に点灯して、正常に接続されたことをお 知らせします。

(3) Xbox Elite 2 / Xbox One / XSX|S / Switch Pro

Xbox One ワイヤレスコントローラ (Bluetooth 仕様)、または Xbox One Elite コントローラシリーズ 2 を、ウィングマン XE にワイヤレスペア リングで接続して使用します。ペアリングする時は、まずウィングマン XE 2 の両側にある LED ボタン を1 秒間押して、ワイヤレスペアリングモー ドにします。次にワイヤレスコントローラのワイヤレス登録ボタンを押して ペアリングさせます。この時、青色 LED がすばやく点滅します。



Pair button

ペアリングの捕捉説明

step.1

ウィングマン XE 2 の両側にある LED ボタンを1秒間押して、ワイヤレス ペアリングモードにし、周囲の Bluetooth デバイスとペアリングします。 次のいずれかの条件が発生すると、ペアリングモードが終了します:

A. ワイヤレスコントローラとのペアリングが成功

B.1分以上経ってもペアリングされない

C. 再度 LED ボタンを 1 秒間押す

step. 2

Xbox One ワイヤレスコントローラ (Bluetooth仕様)、または Xbox One Elite ワイヤレスコントローラシリーズ2をワイヤレスでウィングマ ン XE 2 にペアリングして使用し、その後に有線接続に変更すると、 それまでのワイヤレスペアリングの記録は消去されます。再度無線接 続をする場合は、もう一度始めからワイヤレスペアリングを行う必要 があります。

step. 3

Xbox One Elite ワイヤレスコントローラシリーズ2を使用する場合は、 コントローラのプロファイル設定をオフにして、ウィングマン XE 2 本 体の連射・ボタン割り当て設定と干渉しないようにしてください。 Xbox One Elite ワイヤレスコントローラシリーズ1はプロファイル設定 をオンオフにすることができないので、ボタンの割り当て設定が重複 する可能性があります。

ボタン配置対応表

XB 1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	РС
D-Pad (U/D/L/R)					
		Lx /	Ly		
		Rx /	Ry		
А	А	×	×	В	А
В	В	0	0	А	В
Х	Х			Y	Х
Y	Y	\triangle	\triangle	Х	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
Xbox Guide Key	Xbox Guide Key	PS Key	PS Key	Home	Xbox Guide Key

タッチパッドシミュレーション機能

Xbox 360コントローラの使用:

1. Backボタンと右スティックで、PS4コントローラのタッチパッド機能として使用できます。

2. BackボタンとSTARTボタンで、PS4 コントローラのSHAREボタン機能として使用できます。



Hold the R Stick to the left, then press BACK.





Hold the R Stick to the right, then press BACK.



Xbox Oneコントローラの使用:

1. VIEWボタンと右スティックで、PS4コントローラのタッチパッド機能として使用できます。 2. VIEWボタンとMENUボタンで、PS4コントローラのSHAREボタン機能として使用できます。



Hold the R Stick to the left, then press 🕞 VIEW.





Hold the R Stick to the right, then press 🕞 VIEW.





Hold the 🕞 VIEW, then press 🗐 MENU

連射機能の設定

以下の説明では、Xbox One コントローラを例にしています。他社の コントローラーについては、ボタン配置対応表を参照してください。

連射機能の設定

連射機能を設定できるボタンには:A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン(以下FKと表記)があります。)

Step 1. 設定モードに入る:

VIEWボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の赤色 LEDが点灯します。

Step 2. FKボタンを選択する:(例:Aボタンに連射機能を設定する) VIEWボタンを長押ししながら、Aボタンを押します。

Step 3. 設定モードを完了する: 全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保 存します。

Step 4. 設定モードを出る: Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマンXE 2 の青色 LEDが 点灯します。

連射機能の解除

Step 1. 設定モードに入る: VIEW ボタン+ Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の赤色 LEDが点灯します。

- **Step 2.** 全ての連射機能設定を解除する: VIEWボタン + MENUボタンを押します。
- *Step 3*. 設定モードを出る:

Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の青色 LEDが 点灯します。

連射速度設定

以下の説明では、Xbox One コントローラを例にしています。他 社のコントローラーについては、ボタン配置対応表を参照して ください。

Step 1. <u>設定モードに入る</u>

VIEWボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の赤色 LEDが点灯します。

Step 2. <u>連射速度設定</u>

十字ボタンの上方向で連射速度を上げ、下方向で連射速度を 下げます。

連射速度を上げる場合、VIEW ボタンと十字ボタンの上方向 を同時に押します。速度に応じて、ランプの点滅が速くなり ます。

連射速度を下げる場合、VIEW ボタンと十字ボタンの下方向 を同時に押します。速度に応じて、ランプの点滅が遅くなり ます。

Step 3. 設定の保存

MENU ボタンを押して、設定を保存します。

Step 4. <u>設定モードを出る</u>

Xbox Guide ボタンを押して、ターボ設定モードを終了します。 このとき、赤色のランプは消灯します。

ボタン割り当て機能の設定

以下の説明では、Xbox One コントローラを例にしています。他社のコントローラーについては、ボタン配置対応表を参照してください。

ボタン割り当ての設定

ボタン割り当て機能を設定できるボタンには: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン(以下FKと表記)があります。

- Step 1. 設定モードに入る: MENUボタン+ Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の赤色 LEDが点灯します。
- Step 2. FKボタンを選択する:(例:XボタンにA + Bを割り当てる) Xボタンを押します。
- Step 3. 割り当てたいボタンを選択する: VIEWボタンを長押ししながら、A + Bボタンを押します。
- *Step 4.* 設定モードを完了する: 全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保存 します。
- Step 5. 設定モードを出る: Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の青色 LEDが 点灯します。

ボタン割り当ての解除

- Step 1. 設定モードに入る: MENUボタン+ Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の赤色 LEDが点灯します。
- Step 2. 全てのボタン割り当て設定を解除する: VIEWボタン + MENUボタンを押します。
- Step 3. 設定モードを出る: Xbox Guideボタンを押すと、ウィングマン XE 2 の青色 LEDが 点灯します。



P/N: Wingman XE 2 M/N: ZPP0064

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。 www.brookaccessory.com

f C Brook Gaming



/ Switch Pro / Fighting Stick

* Wingman XE 2 한 대당 컨트롤러 장치 한 대씩만 대응됩니다. Wingman XE 2 는 공장 규격에 부합하는 호환 부품 대부분을 지원하며, 비정기적인 펌웨어 업데이트를 통해 지원 품목을 확대합니다.



LED

램프 신호	상태
파란색 LED	어댑터와 장치
점등	연결 작업 중
파란색 LED	유선 장치가 접속되지
느리게 깜빡임	않았거나 무선 장치
(2초에 한 번 깜빡임)	연결 검색 중
파란색 LED 빠르게 깜빡임	무선 로그인 모드를 시행하고 페어링 장치 검색 중
<mark>빨간색 LED</mark>	Turbo-Remap
깜빡임	기능 버튼 눌림
빨간색 LED	Turbo-Remap
점등	설정 모드 진입

연결 및 사용

1. 게임 본체에 연결하기

Wingman XE 2를 PS4 본체의 USB 연결 포트에 연결한 후, 파란색 LED가 느리게 깜빡이면 본체 연결에 성공했다는 의미입니다.

2. 유선 컨트롤러에 연결하기

유선 게임패드나 파이팅 스틱을 Wingman XE 2 에 USB로 연결해서 사용할 수 있습니다.

3. 무선 컨트롤러에 연결하기

<u>(1) PS5 / PS4 / PS3</u>

첫 사용 시 우선 UBS 선을 사용하여 조이스틱 및 Wingman XE 2 를 연결하여 등록해주세요. 파란불이 나타나면 USB 선을 제거합니다.

<u>(2) Xbox 360</u>

X360 무선 게임 수신기와 Wingman XE 2 를 USB 인터페이스로 연결해 사용할 수 있습니다.파란불이 표시되면 연결에 성공한 것입니다.

(3) Xbox Elite 2 / Xbox One / XSX|S / Switch Pro

Xbox One 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 Xbox One 엘리트패드 2세대를 Wingman XE 2 와 무선 페어링으로 연결해 사용할 수 있습니다. 페어링할 때는 Wingman XE 2 양옆 LED 버튼을 1초간 눌러 무선 페어링 상태로 진입하고, 무선 컨트롤러의 무선 로그인 버튼을 눌러 페어링합니다. 이때 파란색 LED가 빠르게 깜빡입니다.



Pair button

페어링 보충 설명

step.1

Wingman XE 2 양옆 LED 버튼을 1초간 누르면 무선 페어링 모드에 진입하며, 주변 블루투스 장치를 페어링합니다. 다음과 같은 상황이 발생하면 페어링 모드를 나가주십시오.

A. 무선 게임패드와 페어링에 성공한 경우

- B. 페어링한 지 1분이 넘었는데도 성공하지 못한 경우
- C. LED 버튼을 다시 1초간 누른 경우

step. 2

Xbox One 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 Xbox One 엘리트패드 2세대를 Wingman XE 2 와 무선 페어링한 후, 유선 연결로 전환하면 컨트롤러의 자체 무선 페어링 기록이 삭제됩니다. 무선 연결 방식을 재사용하려면 무선 페어링을 다시 진행해야 합니다.

step. 3

Xbox One 엘리트패드 2세대 사용 시, Wingman XE 2 의 자체 Turbo나 Remap 설정이 서로 영향을 미치지 않도록 게임패드의 Profile 설정을 닫아주십시오. Xbox One 엘리트패드 1세대에는 Profile 닫기 기능이 없기 때문에 Remap 기능이 중첩될 수 있습니다.

버튼 설정 대응표

XB 1 Elite Series2	X360	PS4/PS5	PS3	Switch	РС
D-Pad (U/D/L/R)					
		Lx /	Ly		
		Rx /	Ry		
А	А	×	×	В	А
В	В	0	0	А	В
Х	Х			Y	Х
Y	Y	\triangle	\triangle	Х	Y
LB	LB	L1	L1	L	LB
RB	RB	R1	R1	R	RB
LT	LT	L2	L2	ZL	LT
RT	RT	R2	R2	ZR	RT
LSB	LSB	L3	L3	L3	LSB
RSB	RSB	R3	R3	R3	RSB
MENU	START	OPTIONS	START	+	START
VIEW	BACK	SHARE /Create	SELECT	-	BACK
Xbox Guide Key	Xbox Guide Key	PS Key	PS Key	Home	Xbox Guide Key

터치패드 유사 기능

Xbox 360 컨트롤러 사용:

- 1.Back 버튼과 우측 조이스틱을 함께 작동하면 PS4의 터치패드 버튼과 유사한 기능을 합니다.
- 2.Back 버튼과 START 버튼을 함께 작동하면 PS4의 SHARE 버튼과 유사한 기능을 합니다.





Hold the R Stick to the left, then press BACK.



SHARE OPTIONS

Hold the R Stick to the right, then press BACK.



Hold the BACK, then press START.

터치패드 유사 기능

Xbox One 컨트롤러 사용:

- 1.VIEW 버튼과 우측 조이스틱을 함께 작동하면 PS4 터치패드 버튼과 유사한 기능을 합니다.
- 2.VIEW 버튼과 상단 MENU 버튼을 함께 작동하면 PS4의 SHARE 버튼과 유사한 기능을 합니다.





Hold the R Stick to the left, then press 🕞 VIEW.





Hold the R Stick to the right, then press 🕞 VIEW.





Hold the 🕞 VIEW, then press 🗐 MENU

연사 기능 설정

다음 설명은 Xbox One 컨트롤러의 사용 예시입니다. 기타 브랜드의 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

연사 기능 설정

연사 기능 설정이 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).

Step 1. 설정 모드 진입: VIEW + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 <u>빨간색 LED</u>가 점등됩니다.

- Step 2. FK 버튼 선택: (예: A에 turbo 기능 설정)

 VIEW를 누르고 A를 누릅니다.
- Step 3. 설정 모드 완료: 모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.

Step 4. 설정 모드 나가기: Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.

연사 기능 취소

Step 1. 설정 모드 진입: VIEW + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 <u>빨간색 LED</u>가 점등됩니다.

Step 2. 모든 Turbo 기능 버튼 제거 VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 나가기: Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.

터보빈도설정

다음 설명은 Xbox One 컨트롤러의 사용 예시입니다. 기타 브랜드의 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

Step 1. 설정모드에 진입하기

VIEW 과 Xbox Guide 버튼을 동시에 눌러 Turbo 설정 모드에 진입해주세요. 빨간색 불이 나타나면 Turbo 설정 모드에 진입했음을 의미합니다

Step 2. 터보 설정

왼쪽 방향 버튼을 위로하면 Turbo 빈도가 높게 설정되고, 아래로 하면 Turbo 빈도가 낮게 설정됩니다.

만약 높이고 싶은 경우, VIEW 와 위 방향 버튼을 동시에 눌러주세요. 이때 불빛이 깜빡거리는 빈도에 맞춰 빨라집니다.

반대로 낮추고 싶은 경우, VIEW 버튼과 아래 방향 버튼을 동시에 눌러주세요. 이때 불빛이 깜빡거리는 빈도에 맞춰 낮아집니다.

Step 3. 설정 저장

MENU 버튼을 눌러 여러분의 설정을 저장하세요.

Step 4. 설정에서 나가기

Xbox Guide 버튼을 눌러 Turbo 설정 모드를 해제하세요. 빨간색 불빛이 나타나면 꺼집니다.

설정 재배치

다음 설명은 Xbox One 컨트롤러의 사용 예시입니다. 기타 브랜드의 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

설정 재배치

설정 재배치가 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).

Step 1. 설정 모드 진입: MENU + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 <u>빨간색 LED</u>가 점등됩니다.

- Step 2. FK 버튼 선택: (예: X가 A + B 기능을 함) X 버튼을 누릅니다.
- *Step 3.* 버튼 재배치 선택: VIEW를 누르고 A + B 버튼을 누릅니다.

Step 4. 설정 모드 완료: 모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.

Step 5. 설정 모드 나가기: Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.

재배치 취소

Step 1. 설정 모드 진입: MENU + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 <mark>빨간색 LED</mark>가 점등됩니다.

Step 2. 모든 버튼 재배치 설정 제거: VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 나가기: Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE 2 에 파란색 LED가 점등됩니다.



추가적인 자세한 사항은 저희 공식 웹사이트인 www.brookaccessory.com 을 방문하시기 바랍니다.

Registrant : ZEROPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.

C

P/N: Wingman XE 2 M/N: ZPP0064



50